

2016 年 3 月 29 日

**マクロ撮影時の表現を広げる「TG-4」専用アクセサリ※¹
フラッシュディフューザー「FD-1」※²を発売**
スタイラス
「OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough」ファームウェア Ver.2.0 アップデート

オリンパス株式会社(社長:笹 宏行)は、「防水」「防塵」「耐衝撃」「耐低温」「耐荷重」の5大タフ性能に加えてF2.0※³の明るいレンズ、充実したマクロシステムを備えたタフシリーズのフラッグシップモデル「OLYMPUS STYLUS(スタイラス) TG-4 Tough」専用※¹のフラッシュディフューザー「FD-1」※²を2016年4月28日(木)に発売します。また、「FD-1」※²の発売に伴い「OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough」の最新ファームウェア Ver.2.0をリリースいたします。

●発売の概要

カテゴリー	製品名	希望小売価格	発売日
コンパクトデジタルカメラアクセサリ	フラッシュディフューザー「FD-1」	7,500 円 (税込み 8,100 円)	2016 年 4 月 28 日

●フラッシュディフューザー「FD-1」※²について

フラッシュディフューザー「FD-1」※²はカメラの内蔵フラッシュだけでは光が回りにくい近接撮影時に、円形に配された反射面を使って光をほぼ均一に照射するシステムアクセサリであり、「STYLUS TG-4 Tough」の特長である顕微鏡モードの可能性を広げます。暗所でのマクロ撮影時に起こりやすい被写体ぶれも、フラッシュの瞬間光によりしっかりと抑えます。「FD-1」※²の上面には発光量を切り替えられるレバーを備え、標準に対して約 1.4 段分、減光が可能となり、ライティングのコントロールができます。また、フラッシュ光により照らされた被写体と背景との露出の差により、背景が暗くなることで被写体をより際立たせた撮影が可能です。さらに、低 ISO 感度での撮影が行えるためノイズを抑えた高画質な画像が得られます。昆虫や植物などのネイチャーフォトやテーブルフォトなどで、一眼カメラに匹敵するクリエイティブなマクロ撮影が手軽に行えます。

なお、アウトドアの撮影などでボディーへの傷付きを防ぐシリコンジャケット「CSCH-122」を装着したまま、「FD-1」※²を取り付けることができます。



フラッシュディフューザー「FD-1」



フラッシュディフューザー「FD-1」
装着時

●その他の特長

- ・コンパクトなサイズで装着した状態でも携行に便利
- ・ワンアクションで行える着脱、撮影時の設定も簡単
- ・水中でも使用可能※⁴

●「FD-1」の主な仕様

対応機種	OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough※ ¹
使用可能焦点距離	5.5~18 mm (35 mmフィルム換算: 30~100 mm)
撮影可能距離 (顕微鏡モード時)	20 mm~300 mm
大きさ	幅:80.6 mm 高さ:60.7 mm 奥行:19.8 mm
重さ	20g

※仕様については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください

- ※1 TG-1/TG-2/TG-3に取り付けはできます。しかし、撮影環境によっては露出が合わない場合があります
- ※2 本アクセサリをカメラに取り付けた状態においては、耐衝撃・耐荷重性能は当社試験条件を満たすものではありません。カメラ本体のフラッシュを用いて照射します。FD-1 自体が発光するわけではありません。カメラ本体の LED ライトは使用できません
- ※3 35mm 換算の焦点距離 25mm の広角
- ※4 海中での使用後は真水につけて洗った後、十分に水分をふき取ってください

●「OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough」ファームウェア Ver.2.0 で追加される機能

- 1) 撮影メニューのアクセサリに「FD-1」※² モードが追加されます。顕微鏡モードで強制発光となりフラッシュ補正 (±2.0EV、0.3EV ステップ) も可能になります。また、顕微鏡モードの露出プログラムが「FD-1」※² に最適化され、低 ISO 感度に設定されますので、ノイズの少ない高画質な撮影が行えます。
- 2) A、P、顕微鏡モードでの撮影設定を保持できるようになりました。
- 3) インターバル撮影枚数が 299 枚まで撮影可能となりました。
- 4) ファイル名メモリーがリセットとオートから選べるようになりました。

【ご注意】

ファームウェア を Ver.2.0 にアップデートすると、カメラの設定がリセットされます。また、ファームウェアアップデートの方法等に関しては、オリンパスのサポート／ダウンロードページをご覧ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●報道関係の方

【雑誌・業界紙・誌・Web 媒体の方 (経済関連の雑誌・Web 媒体を除く)】

オリンパス株式会社 広報・IR 部 広報 2 グループ 若尾

＜2016 年 4 月 1 日まで＞ TEL 03-5738-3762 FAX 03-5738-3794

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-50-1 笹塚 NA ビル

＜2016 年 4 月 4 日以降＞ TEL 03-6901-3639 FAX 03-6901-9680

〒163-0914 東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス

※2016 年 4 月 4 日より、オリンパス株式会社 広報・IR 部 広報 2 グループのオフィスは、現在の笹塚から新宿へ移転いたします。

【新聞・通信社、経済関連の雑誌・Web 媒体の方】

オリンパス株式会社 広報・IR 部 広報 1 グループ 丸山

TEL 03-3340-2134 (ダイヤルイン) FAX 03-6901-9680

- 一般の方: オリンパスカスタマーサポートセンター
TEL 0570-073-000 (ナビダイヤル)

- ホームページ: オリンパス イメージングサイト <http://olympus-imaging.jp/>

本リリースに掲載されている社名および製品名は各社の商標または登録商標です。