

2016 年 9 月 28 日

簡単・シンプル操作を徹底追求した“メモ録”IC レコーダー 『Voice-Trek VN-541PC』を発売

オリンパス株式会社(社長:笹 宏行)は、簡単・シンプルな操作で、クリアな録音を手軽に行えるコンパクトな IC レコーダー「Voice-Trek(ボイストレック) VN-541PC」を、2016 年 10 月 14 日から発売します。

●発売の概要

製品名	希望小売価格	発売予定日	月産台数
Voice-Trek VN-541PC	オープン価格	2016 年 10 月 14 日	10,000 台

●主な特長

1. 録りたい瞬間を逃さない“ワンタッチダイレクト録音”
2. 細かい設定をレコーダーが自動で行う“おまかせ録音設定”
3. クリアな音質で再生する“ノイズキャンセル機能”
4. ファイル検索と管理をサポートする“シーン別フォルダ機能”と“PC 接続機能”
5. 手にフィットし操作しやすいエルゴノミクスデザイン



Voice-Trek VN-541PC

＜本件に関するお問い合わせ先＞

●報道関係の方:【雑誌・業界紙/誌・Web 媒体の方(経済関連の雑誌・Web 媒体を除く)】

オリンパス株式会社 広報・IR 部 広報 2 グループ 塚本
TEL 03-6901-3886 FAX 03-6901-9680
〒163-0914 東京都新宿区 西新宿 2-3-1 新宿モノリス

【新聞・通信社、経済関連の雑誌・Web 媒体の方】

オリンパス株式会社 広報・IR 部 広報 1 グループ 堀本、勝俣
TEL 03-3340-2134 (ダイヤルイン) FAX 03-6901-9680

●一般の方: オリンパスカスタマーサポートセンター TEL 0570-073-000 (ナビダイヤル)

●ホームページ: オリンパスイメージングサイト <http://olympus-imaging.jp/>

「Voice-Trek VN-541PC」は、簡単・シンプルな操作を追求した、メモ感覚での手軽な録音“メモ録”に適したコンパクトな IC レコーダーです。

スライドさせるだけで録音がスタートする“ワンタッチ録音”や、シーンを選択すると自動で最適な設定に切り替わる“おまかせ録音設定”、ボタンの長押しだけでクリアな音質での再生を行えるノイズキャンセル機能を備えており、メニュー画面内を探ることなく、簡潔・シンプルな操作で録音・再生が可能です。アイデアの録音や講義の記録、語学学習、歌の練習といった場面で、どなたでもストレスなく手軽に使える高い操作性です。

録音したデータはシーン別に保存され、パソコンに接続して再生することもでき、データの検索・管理も快適に行えます。

●主な特長の詳細

1. 録りたい瞬間を逃さない“ワンタッチダイレクト録音”

ボディー前面にある録音スイッチをスライドさせるだけで、録音がスタートします。電源が OFF の状態からでも録音を行えるため、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、確実に記録できます。

また、スイッチの位置で録音モードの ON/OFF 状態を判別できるため、手の感触でレコーダーが録音状態かを把握することも可能です。



録音スイッチの使用イメージ

2. 細かい設定をレコーダーが自動で行う“おまかせ録音設定”

メモ、会話、音楽、LP（長時間）の 4 シーンから録音環境に合わせたシーンを選ぶだけで、シーンに合わせた最適な設定が完了します。細かな設定作業を行わずに、クリアな音質で録音できます。

なお、シーンの切り替えは、ボディー前面のボタンを押すだけの簡単・シンプル操作となっています。

3. クリアな音質で再生する“ノイズキャンセル機能”

再生時に音声以外のノイズを効率的に抑える“ノイズキャンセル機能”を備えているため、空調機やプロジェクターのファンなどの雑音が多い場所で録音された音声も、聞き取りやすくクリアな音で再生できます。

再生中・停止中のいずれでも、ボディー前面にあるノイズキャンセルボタンを長押しすれば、ON/OFF の切り替えが可能です。

4. ファイル検索と管理をサポートする“シーン別フォルダ機能”と“PC 接続機能”

選択した録音シーンに合わせて、録音データをシーン別のフォルダへ自動的に振り分けます。シーンフォルダから目的のファイルを探すことができるので、ファイルの検索時間が短縮されます。

付属の microUSB ケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続できます。パソコン上でシーン別にレコーダー内のフォルダを確認できるため、スピーディーで確実なファイル管理が可能です。



VN-541PC をパソコンと接続したイメージ

5. 手にフィットし操作しやすいエルゴノミクスデザイン

ホールド性と操作性を追求した、人間工学に基づくデザインです。手にした際、人差し指が本体後部にフィットする形状となっているほか、全てのボタンが親指による操作を想定してボディー前面に配置されています。更に、普段よく使うボタンは大きく、使いやすくなっています。

表示を判別しやすい大型液晶ディスプレイ、再生音声聞き取りやすい前面スピーカーも備えており、使いやすさに配慮した設計となっています。



VN-541PC の背面



ホールド時の様子

●その他の特長

- ・再生スピードを変えても音程が変わらず、内容を聞き取りやすい“早聞き、遅聞き再生”※¹
- ・聞きたい部分の頭出しを 99 件分設定できるインデックスマーク機能
- ・最大約 60 時間※² 安心の電池寿命
- ・再生中ファイルの一部を指定して反復再生できる“A-B リピート”

※¹ ノイズキャンセル機能を併用することはできません

※² 録音時

●別売関連製品

・テレホンピックアップ「TP8」

携帯電話でも使用可能な、インナーイヤー方式の電話録音用テレホン用マイクです。IC レコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを着用して録音すれば、電話での会話を明瞭に記録できます。



テレホンピックアップマイクロホン「TP8」

・ソフトケース「CS131」

「Voice-Trek VN-541PC」にぴったりなサイズのソフトケースです。IC レコーダーを衝撃や傷・汚れから守ります。



ソフトケース「CS131」

●別売関連製品 概要

製品名	希望小売価格	発売予定日
テレホンピックアップマイクロホン 「TP8」	1,885 円 (税込み 2,036 円)	発売中
ソフトケース 「CS131」	1,409 円 (税込み 1,522 円)	発売中

●「Voice-Trek VN-541PC」主な仕様

記録形式	WMA 形式 モノラル
内蔵メモリー	4GB
フォルダ数	4
総合周波数特性 (録音時／再生時)	メモ: 200Hz ~ 7kHz / 20Hz ~ 20kHz 会話: 200Hz ~ 13kHz / 20Hz ~ 20kHz 音楽: 40Hz ~ 13kHz / 20Hz ~ 20kHz LP: 200Hz ~ 3kHz / 20Hz ~ 20kHz
録音時間／1 ファイルあたりの 最長録音時間	会話・音楽 (WMA 32kbps): 約 251 時間 / 約 26 時間 40 分 メモ (WMA 16kbps): 約 495 時間 / 約 53 時間 40 分 LP: 約 1570 時間 / 約 148 時間 40 分
ローカットフィルター	○ ※ ³
録音シーン選択	○
ノイズキャンセル	○
早聞き再生	2 倍速までの間で 10 段階
遅聞き再生	0.5 倍速までの間で 5 段階
スキップ再生	停止時:ファイルスキップ 再生時:10 秒
逆スキップ再生	停止時:ファイルスキップ 再生時:3 秒
A-B リピート	○
インデックスマーク	○ (最大 99 件)
パソコン接続	○ (microUSB)
プラグインパワー	○
スピーカー	直径 20mm 丸型 ダイナミックスピーカ内蔵
イヤホンジャック	直径 3.5mm (インピーダンス 8Ω 以上)
マイクロホンジャック	直径 3.5mm (インピーダンス 約 2kΩ)
実用最大出力	200mW
電池持続時間※ ⁴	録音時(最長):約 60 時間 イヤホン再生時(最長):46 時間
電池	単 4 形アルカリ電池 2 本
外観寸法※ ⁵	108 (長さ)x 37.5 (幅)x 20 (厚さ)mm
質量	67g (電池含む)

仕様については、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
本リリースに掲載されている社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。

※³ シーン設定音楽以外は ON

※⁴ 当社試験法による

※⁵ 最大突起部含まず